

Imprimantes et Multifonctions Jet d'encre

Nous aimerions vous informer des facteurs qui contribuent à la consommation d'encre, vous donner des conseils d'utilisation et vous fournir un lien web vers des informations supplémentaires sur les normes ISO et les critères de mesure.

Généralités :

L'encre ne sert pas seulement à imprimer, elle sert aussi à nettoyer la tête d'impression. Cette opération est effectuée pour maintenir une qualité d'impression optimale. L'imprimante effectue des nettoyages des buses d'encre automatiquement pour éviter que celles-ci ne se bouchent. Une petite quantité d'encre est utilisée lors des nettoyages. Nous vous recommandons de ne pas éteindre et d'allumer fréquemment votre imprimante car la consommation d'encre pourrait alors augmenter.

Consommation :

L'utilisation excessive d'encre n'est pas nécessairement une défaillance de l'appareil, il n'y a pas de mise à niveau du micrologiciel ou de solution à cette situation. Cependant, tout comme la pointe d'un stylo feutre devient sèche et inutilisable si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période, la tête d'impression peut également devenir sèche et se boucher si le produit n'a pas été utilisé pendant une longue période. Pour éviter que l'encre sèche et ne bouche les buses, nous vous recommandons d'utiliser le produit au moins une fois par mois.

Une consommation d'encre plus élevée peut également se produire si une imprimante n'est pas arrêtée correctement. Si l'alimentation secteur est déconnectée avant que celle-ci ne soit arrêtée, les informations opérationnelles, données internes, seront alors effacées. De ce fait, l'imprimante effectuera un cycle de nettoyage plus long (dit en profondeur) à la prochaine connexion à la prise secteur.



Il est recommandé de n'utiliser que le bouton Marche/arrêt de l'imprimante pour mettre en marche ou pour arrêter le produit.

Ainsi :

- **Ne pas débrancher l'imprimante de la prise secteur.**

Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant **plus d'un mois** et que vous souhaitez la ranger, veuillez l'éteindre en suivant les étapes ci-dessous :

1. Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du bouton Marche/arrêt.
2. Retirez le cordon d'alimentation une fois que le voyant lumineux est éteint.

Les informations internes de l'imprimante seront correctement enregistrées en utilisant la procédure ci-dessus.

Attention :

Ne pas respecter les consignes ci-dessus peut contribuer à des purges inutiles et au remplissage prématuré des tampons d'encre.

Normes ISO :

Si vous avez le sentiment que l'imprimante n'imprime pas autant de pages que ce qui est mentionné sur le site Web, nous vous précisons que le nombre de pages est basé sur des normes internationales ISO. Le rendement de la cartouche d'impression peut également être affecté par le type d'impression effectué et le type de papier utilisé. Pour plus de détails, veuillez consulter le lien ci-dessous :

<https://www.canon.fr/printers/inkjet/ink-yield/>

Pour vous aider, sur votre imprimante :

Le site internet : <https://ij.start.canon> Ou Le téléphone : 01 70 48 05 00 choix 1

Nous vous remercions d'avoir contacté Canon Services & Support. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à nouveau.