

Molettes

paramètre :  PARAMETRAGE > CONFIG. TOUCHE/MOLETTE 1/3 > PARAM. MOLETTE COMMANDE

Molette avant

X-T5

X100VI

idem

Appui sur molette avant

Bascule entre les 3 option de réglages affectés à la molette avant

Appui long sur molette avant

Affichage de  PARAMETRAGE > CONFIG. TOUCHE/MOLETTE 1/3 > PARAM. MOLETTE COMMANDE

Rotation molette avant

Option	Commande	Condition
1	décalage de programme réglage ouverture	mode P obj. sans bague, obj. sur A et  PARAMETRAGE > CONFIG. TOUCHE/MOLETTE 3/3 RÉ. BAGUE D'OUVERTURE (A) <= COMMANDE
2, 3	décalage de programme réglage ouverture	mode P obj. sans bague, obj. sur A et  PARAMETRAGE > CONFIG. TOUCHE/MOLETTE 3/3 RÉ. BAGUE D'OUVERTURE (A) <= COMMANDE
	décalage exposition ± 5 IL réglage ISO	molette décalage exposition sur C molette sensibilité ISO sur C

Molette arrière

X-T5

X100VI

idem

Appui sur molette arrière, puis rotation

AFS	collimateur unique	zoom avant sur collimateur actif, variation zoom
AFC		
Manuel		zoom sur centre, rotation n'agit pas

Appui long sur molette arrière

AFS		
AFC		
Manuel		changement méthode assistance mise au point

Rotation molette arrière

Mode	Diaphragme	Temps de pose	Rotation
P	A	A	décalage de programme
A	valeur	A	
S	A	valeur	réglage temps de pose précis par 1/3 IL de $\pm 0,66$ IL
M	valeur	valeur	réglage temps de pose précis par 1/3 IL de $\pm 0,66$ IL

obj. sans bague,	réglage ouverture
obj. sur A et  PARAMETRAGE > CONFIG. TOUCHE/MOLETTE 3/3 RÉ. BAGUE D'OUVERTURE (A) <= COMMANDE	
molette décalage exposition sur C	décalage exposition ± 5 IL
molette sensibilité ISO sur C	réglage ISO